

## تنظيمات مودم TP-LINK



مودم TP-LINK معمولی و وایر اس (بی سیم) دارای صفحه واسط کاربر یکسانی می باشد. از این رو مراحل ذکر شده ذیل را برای تنظیم تمام مودم های TP-LINK می توان استفاده کرد.

بر روی مودم TP-LINK چند چراغ LED قرار دارد که وضعیت و توضیح هر کدام در جدول ذیل درج شده است.



توضيحات	وضعيت	نام	مودم	نوع
مودم خاموش است	خاموش	Dowor		
مودم روشن است	ر وشن	Power		
خط تلفن قطع می باشد (بوق ندارد) و یا پورت یا مسیر م <mark>خابرات مشکل</mark> دارد	خاموش	100		
اتصال مودم با مرکز مخابر ات برقر ار است (بدون مشک <mark>ل)</mark>	روشن	ADSL	مدل	مدل
خط تلفن نویز دارد	چشمک زن	and -	9	واير
<mark>هیچ داده ای ارس</mark> ال و یا دریافت نمی شود (اینترنت قطع می باشد)	<mark>خاموش</mark>	Internet	ولى	Jan J
مود <mark>م کانکت اس</mark> ت (اینترنت وصل می باشد)	روشن	Internet		(بې م
کابل شبکه قطع می باشد و یا بطور کامل با مودم یا سیستم اتصال ندار د	خاموش	1 2 2 4		متتح)
اتصال بر قرار می باشد	روشن	1,2,3,4		
وايرلس مودم غير فعال است	خاموش			
وايرلس مودم فعال است	روشن	VVLAIN		

\*\* نکته \*\* : در مودم های تک پورت معمولی و وایرلس چراغ های مربوط به کابل شبکه (در جدول فوق به صورت 4،3،2،1 می باشد ولی وضعیت و توضیحات آن دقیقا مانند این جدول است.



در قسمت پشت مودم یک پورت LINE برای ارتباط با خط تلفن، یک (یا چهار) پورت شبکه برای اتصال به کامپیوتر، ورودی منبع تغذیه یا آداپتور، دکمه خاموش و روشن و دکمه RESET برای برگرداندن مودم به تنظیمات پیش فرض کارخانه قرار دارد. در مدل دو پورت معمولی یک پورت USB-Mini نیز برای اتصال از طریق کابل USB وجود دارد. در بعضی از مدل های وایرلس نیز یک دکمه WPS برای قطع و وصل کردن (ON/OFF) وایرلس مودم وجود دارد.



## تنظيم (Config) مودم TP-LINK :

ابتدا IP مودم را (192.168.1.1) آدرس بار مرورگر وارد می کنیم (شکل 1). سپس در کادر باز شده نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض مودم را وارد می کنیم (نام کاربری و کلمه عبور هر دو : admin )(شکل 2).

(IP) پیش فرض مودم را می توانید از برچسبی که در زیر مودم چسبیده است و یا دفترچه راهنمای آن پیدا کنید)



3	A username and password are being requested by http://192.168.1.1. The site says: "TD-W8101G"
User Name:	admin
Password:	

شکل (2)

## صفحه واسط کاربری مودم باز می گردد. از منوهای قرار گرفته در ردیف بالا گزینه Quick Start را انتخاب کرده (شکل 1) و سپس برروی گزینه Run Wizard کلیک می کنیم (شکل 2).

Status	Quid	sk h	nterface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenan	ce Status	Help
Status			exe	tern tais 📘 🗄	dente de la			-
Device Information								
		Fir	mware Vers MAC Addre	sion : 3.0.0 Build 11( ess : 90:16:52:41:35	0119 Rel.26016 5:e3			
LAN	-		IP Addre	ess : 192.168.1.1				
			Subnet M DHCP Ser	ask : 255.255.255.0 ver : Enabled	9			
WAN	PVC	VPIAVCI	IP Addres	ss Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
	PVC0	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC3 PVC4	8/35	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	Bridge	Down
	PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
	PVC6	0/38	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
			Line St Modulat Annex Mo	ate : Down tion : N/A ode : N/A				
		ñ		ل (1)	شک	VI.		
LINK		Ĩ	Ø	ل (1)	شک	54M W	fireless ADS	SL2+ Moden
-LINK uick tart	Duick Starr	Inte	erface etup	ل (1) Advanced Setup	شک Access Manageme	54M W nt Maint	fireless ADS enance	SL2+ Moden Status
-LINK uick tart Quick Start	Duick Start Ti 'C (I	Internet	erface etup SL Router tart' wiza Service I	(1) J	شک Access Managemen	54M W nt Maint	iness netwo	SL2+ Moden Status

پنجره (و یا Tab) جدیدی باز می شود. در صفحه اول مراحل نصب را نشان داده می شود (شکل 3). NEXT

صفحه بعدى مربوط به تنظيمات Time Zone يا ساعت محلى مى باشد كه تنظيم آن دلخواه مى باشد (شكل 4). NEXT



شکل (4)

شكل (3)

در این صفحه Connection Type مشخص می شود. با انتخاب گزینه PPPOE/PPPOA مو<mark>دم به صورت</mark> خودکار (کانکشن داخل خود مودم و به صورت خودکار اجرا می شود) تنظیم می شود. با انتخاب Bridge Mode کانکشن باید توسط کاربر و در کامپیوتر ساخته و اجرا شود (شکل 5). NEXT



شكل (5)

در این قسمت نام کاربری و کلمه عبور خط ADSL خود را وارد می کنیم (برای دریافت به پشتیبانی تماس بگیرید). همچنین مقادیر VPI را 0 (صفر) و VCI را 35 قرار می دهیم. در آخر هم Connection type را PPPoE LLC انتخاب می کنیم (شکل 6). NEXT

Enter th	16 PPPoE/PPPoA Inform	ation provided to you by	your ISP. Click <b>NEXT</b> to c	ontinue.
	Username			
	Password	0~255)		
	VCI	35 (1~65535)		
	Connection Type	PPPoE LLC		
			BACK NEXT	EXIT

در این قسمت تنظیمات مربوط به وایرلس انجام می شود. SSiD نام شبکه وایرلس است که به دلخواه خود کاربر تعیین می شود. می شود. می شود. می شود. می شود. می شود. می نیم می شود. می کنیم. می شود. Authentication Type انتخاب می کنیم. در قسمت Pre-Shared Key نیز یک کد حداقل 8 کارکتری برای پسورد وایرلس مشخص می شود \*\* به هیچ وجه از شماره تلفن منزل برای این قسمت استفاده نشود . پسورد را ترجیحاً ترکیبی از عدد و حروف قرار دهید \*\*(شکل 7). NEXT

QUICK S	tart - Wlan	
You	nay enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and At	thentication type in this page.
	Access Point 💿 Activated 🔘 Deactivated	*
	SSID GoldNet	
	Broadcast SSID : O yes O No	
	Authentication Type VVPA-PSK	
	Encryption TKIP/AES	
	Pre-Shared Key: GoldAdmin768	(8~63

این قسمت تآیید تغییرات انجام شده صورت می گیرد (شکل 8). NEXT با انتخاب گزینه Close از پنجره Run Wizard خارج شده و به صفحه اصلی مودم باز می گردد (شکل 9).

Mozilla Firefox		Dozilla Firefox	
192.168.1.1/wizard/wizardclose.htm	<u></u>	J192.168.1.1/wizard/wizardcomp.htm	Č.
TP-LINK <sup>®</sup>		TP-LINK <sup>®</sup>	
Quick Start Completed !!		Quick Start Complete !!	
Saved Changes.		The Setup Wizard has completed. Click on <b>BACK</b> to modify changes or mistakes. Click <b>NE</b> to save the current settings.	хт
CLOSE		BACK NEXT EXIT	)
		Waifing for 192 168 1 1	
		TTUNING INT APPRIATE AND ADD	

شكل (9)

شكل (8)

برای جلوگیری از اعمال تغییرات دیگر افراد در صفحه مودم بهتر است که نام کاربری و کلمه <mark>عبور خود مود</mark>م را نیز تغییر دهید (admin). برای اینکار از منوهای ردیف بالا گزینه Maintenance را انتخا<mark>ب کرده و از</mark> سربرگ Administration کلمه عبور جدید را ثبت می کن<mark>ی</mark>م (شکل 10).

Maintenance	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	He
	(ACDYNSEILER	ESSIGE: THE	IBŒONE II	ithtwears: Sys	(Reasan d)	црозента	
Administrator		20120	15 53				
Administrator	ſ	Username New Password	admin			1	

شکل (10)

پس از ثبت دوباره پنجره ای باز می شود و نام کاربری و کلمه عبور جدید را از شما می پرسد.

در آخر برای اطمینان از ثبت تمام تغییرات از منوی Maintenance سربرگ SysRestart گزینه Current setting را انتخاب کرده و Restart را می فشاریم تا مودم ریست شود (شکل 11).



برای تنظیمات مودم معمولی TP-LINK فقط قسمت مربوط به تنظیمات وایرلس وجود ندارد ولی با<mark>قی مر</mark>اح<mark>ل کا</mark>ملاً مشابه بالا انجام می پذیرد.

\*\* در برخی از مدل های معمولی صفحه اصلی مودم به شکل زیر می باشد که همانند بالا مرا<mark>حل نصب را</mark> از منوی Quick Start *و سپس* Run Wizard دنبال می کنیم. \*\*

ZyXEL		
P-660RU-T tv3s Status Ouick Start Quick Start Unick Start Hitterface Setup Advanced Setup Access Management Maintenance Help	Quick Start	This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. Th 'Quick Start' wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your (Internet Service Provider). The router's easy Quick Start will allow you to have Into access within minutes. Please follow the 'Quick Start' wizard step by step to confi the ADSL Router.
		RUN WIZARD